



## ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК LA GARD

### Общее описание

Управление замком осуществляется с помощью кода из 6 цифр. Возможно добавление второй пользовательской комбинации.

Каждый ввод подтверждается звуковым и световым сигналами. Ввод действующей (правильной) комбинации сопровождается двойным сигналом, ввод недействующей комбинации сопровождается тройным сигналом.

При интервале ввода более 10 секунд уже введенная часть кода будет удалена, и вся последовательность должна быть введена сначала.

### Открытие сейфа

Заводской код замка: 1-2-3-4-5-6. Введите код и (после двойного сигнала) поверните рукоятку сейфа (для сейфов серии SCF) или корпус клавиатуры (для сейфов серии SC) против часовой стрелки, затем откройте дверцу сейфа.

Если сейф не будет открыт Вами в течение 3 секунд, замок будет автоматически снова заблокирован в закрытом состоянии.

**www.mirseifov.ru,**  
**+7(926)255-90-94**

Москва, Кутузовский пр-кт, 22, +7 (495) 198-10-66  
Москва, Рублёвское ш., 28, к. 2, +7 (495) 415-10-85  
С.-Петербург, Аптекарский пр-кт, 18, +7 (812) 711-05-51  
Казань, ул. Муштары, 2А, +7 (843) 253-19-00



### Закрытие сейфа

Закройте дверь и поверните рукоятку сейфа или корпус клавиатуры по часовой стрелке. Замок будет закрыт автоматически. Убедитесь, что замок закрыт, проворачивая рукоятку или корпус клавиатуры.

### Меры предосторожности

Измените заводской код незамедлительно. Не используйте личные данные (день рождения и т.п.) в качестве кода. Держите код в секрете от неправомочного персонала.

### Изменение кода

#### (при открытой двери)

1. Введите комбинацию 0-0-0-0-0-0 (по окончании ввода замок подаст двойной сигнал).
2. Введите существующий код, подлежащий замене (по окончании ввода замок подаст двойной сигнал).
3. Введите новый код (двойной сигнал по окончании ввода).
4. Подтвердите новый код повторным вводом (двойной сигнал по окончании ввода).

*Если во время изменения кода были допущены ошибки (тройной сигнал), старый код сохранит свое действие.*

### Добавление второго пользователя:

1. Ввести управляющий код (существующий код первого пользователя является управляющим) и удерживать последнюю цифру комбинации пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала.
2. Нажать цифру "1". (двойной сигнал по окончании ввода).
3. Введите комбинацию для второго пользователя дважды (два двойных сигнала).

*Если код для второго пользователя принят (тройной сигнал), это значит, что он равен (соответствует) первому коду. Выберите другой код.*

### Ограничение доступа второго пользователя

1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру комбинации пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала.
2. Нажать цифру "2" (одиночный сигнал по окончании ввода).
3. Допуск Пользователя временно запрещен.

### Восстановление доступа второго пользователя:

1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру пальцем пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала.
2. Нажать цифру "1" (одиночный сигнал).
3. Пользователь восстановлен.

### Удаление второго пользователя

1. Ввести управляющий код и удерживать последнюю цифру пальцем, пока замок не подаст два двойных звуковых сигнала.
2. Нажать цифру "3" (одиночный сигнал по окончании ввода).
3. Пользователь удален.

### Последствия неправильных попыток ввода

После ввода четырех неправильных комбинаций клавиатура блокируется примерно на 5 минут. В течение этого периода замок подает световые сигналы с 10 секундными интервалами. Затем, ввод каждого второго неправильного кода возобновляет новый 5 минутный период задержки.

### Электропитание / Замена батареи

Если батарея разряжена, замок будет подавать сигнал перед открытием (длительность сигнала около 3 сек). Необходимо срочно заменить батарею. Используйте батареи только типа ALKALINE. Отделение для батареи размещается внизу клавиатуры.