



СЕЙФ American Security с Комбинационным замком

Комплект поставки:
Упаковка сейфа - 1 шт;
Сейф - 1 шт;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Как открыть сейф

(код указан на индивидуальной карточке сейфа)

1. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу кода, три раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в четвертый раз напротив метки.

2. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу кода, два раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в третий раз напротив метки.

3. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода, один раз прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во второй раз напротив метки.

4. Медленно плавно поверните диск по часовой стрелке до упора. Вставьте и поверните ключ. Поверните ручку и откройте сейф.

Если замок не открылся, значит, Вы сделали ошибку при наборе комбинации. Повторите набор заново.

Закрывание сейфа

1. Плотно закройте дверь.
3. Поверните диск несколько раз против часовой стрелки (не менее 3-х раз).

Изменение кодовой комбинации

Операции по смене кода (при необходимости) проводятся специалистом сервисной службы.

**www.mirseifov.ru,
+7(926)255-90-94**

Москва, Кутузовский пр-кт, 22, +7 (495) 198-10-66
Москва, Рублёвское ш., 28, к. 2, +7 (495) 415-10-85
С.-Петербург, Аптекарский пр-кт, 18, +7 (812) 711-05-51
Казань, ул. Муштари, 2А, +7 (843) 253-19-00



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи сейфа.
В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются за его счет.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации, наличии механических повреждений, претензии к качеству работы сейфа не принимаются.