



Сейф "American Security"

Как открыть сейф

(заводской код 50)

1. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу кода, три раза прошло мимо основной метки на неподвижной части замка и остановитесь тогда, когда это деление окажется в четвертый раз напротив метки.

2. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу кода, два раза прошло мимо основной метки на неподвижной части замка и остановитесь тогда, когда это деление окажется в третий раз напротив метки.

3. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода, один раз прошло мимо основной метки на неподвижной части замка и остановитесь тогда, когда это деление окажется во второй раз напротив метки.

4. Медленно плавно поверните диск по часовой стрелке до упора. Поверните ключ в замке и откройте сейф.

Если Вы пропустили номер при наборе кода, начните набирать сначала.

Закрывание сейфа

1. Плотно закройте дверь.
2. Поверните и выньте ключ.
3. Поверните диск несколько раз против часовой стрелки.

Инструкция

по эксплуатации и изменению кодовой комбинации замка

Перед началом работы с замком внимательно прочитайте эту инструкцию. Наверху неподвижного кольца имеется основная вертикальная метка, предназначенная для нормального набора кодовой комбинации. Слева от основной метки имеется дополнительная наклонная метка, предназначенная только для установки новой кодовой комбинации. Замок является прецизионным механизмом, поэтому при наборе кодовой комбинации внимательно следите за точным совмещением набираемого числа с меткой.

Изменение кодовой комбинации

Выберите новую шестизначную кодовую комбинацию, разбив ее на 3 двузначных числа. Не используйте числа в диапазоне между 95 и 20 для последней группы кодовой комбинации. Для достижения максимальной секретности не используйте в кодовой комбинации числа, оканчивающиеся на 0 или 5, и числа в возрастающей или убывающей последовательности. Например, кодовая комбинация 54-38-72 предпочтительнее, чем 35-50-70.



Операции по смене кода проводите при открытой дверце сейфа и выдвинутых ригелях..

1. Используя дополнительную метку, наберите существующую кодовую комбинацию, как описано в пунктах 1-2-3 раздела "Как открыть сейф".
2. Удерживая наборный диск неподвижно на последнем набранном числе, вставьте ключ для смены кода через отверстие на задней стенке двери в замок. Убедитесь, что "флажок" ключа находится внутри корпуса замка.
3. Поверните ключ для смены кода на четверть оборота против часовой стрелки.
4. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу нового кода, три раза прошло мимо дополнительной метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в четвертый раз напротив метки..
5. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу нового кода, два раза прошло мимо дополнительной метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в третий раз напротив метки.
6. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу нового кода, один раз прошло мимо дополнительной метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во второй раз напротив метки.
7. Верните ключ для смены кода в исходное положение и выньте его из отверстия. **ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте правильность установки нового шифра при открытой дверце сейфа - "закройте" и "откройте" кодовый замок не менее двух раз.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи сейфа.

В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются за его счет.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации, наличии механических повреждений, претензии к качеству работы сейфа не принимаются.